36. Процессоры семейства x86-64. Регистры, режимы работы

Регистры

- Целочисленные 64-битные регистры общего назначения: RAX, RBX, RCX, RDX, RSI, RDI,
 RBP, RSP
- Новые целочисленные 64-битные регистры общего назначения: R8, R9, R10, R11, R12,
 R13, R14, R15
- 64-битный указатель RIP (Instruction Pointer) указатель на следующую инструкцию
- 64-битный регистр флагов RFLAGS

Режимы работы

- Legacy Mode режим совместимости с 32-разрядными процессорами
- Long Mode 64-разрядный режим с частичной поддержкой 32-разрядных программ (32разрядный код не должен пересекаться с 64разрядным). Рудименты V86 и сегментной модели памяти упразднены (DOS программы нельзя теперь запустить, только на 32разрядной системе можно запустить).